RadioShack

Bloqueador de Identificador de Llamadas
Núm. Cat. 43-925

MANUAL DEL PROPIETARIO – Favor de leerlo antes de comenzar a utilizar el equipo

Bloqueador de identificador de Llamadas

Su Bloqueador de Identificador de Llamadas RadioShack le permite conservar privadas sus llamadas, bloqueando su número y nombre para que no aparezca cuando usted realice una llamada. Un bloqueador de identificador de llamadas trabaja para todos los teléfonos que se encuentren en la misma línea en su casa. Sus características incluyen:

Tono Notificador "Tell-Tale" - Emite tres bip rápidos antes del tono de marcado, para avisar que el Bloqueador de Identificador de Llamadas está trabajando al realizar la llamada.

Opción de Cancelar - le permite cancelar la función bloqueadora para un a llamada específica presionando el botón FLASH o el interruptor de enlace para colgar en el teléfono antes de realizar una llamada.

ANTES DE COMENZAR

Hemos diseñado su Bloqueador de Identificador de Llamadas para que cumpla y esté conforme con las regulaciones federales, y lo puede conectar a la mayoría de las líneas telefónicas. Sin embargo, cada aparato que conecte a la línea telefónica, extrae corriente de la línea, nos referimos a esta extracción de corriente como al Número de Equivalencia del Timbre o NET, del aparato. El NET se encuentra en el reverso de la base del aparato identificador de llamadas.

Si esta utilizando mas de un teléfono u otro aparato en la línea, sume todos los NETs. Si el número total es mayor a cinco, su teléfono pudiera no sonar. En áreas rurales, un total de NETs de tres puede causar una operación inadecuada. Si la operación del timbre es deteriorada, retire un aparato de la línea.

INSTALACIÓN

1. Conecte el cable de línea incluido en cualquier entrada del Bloqueador de Identificador de Llamadas.

2. Si es necesario, desconecte su teléfono del cable de la clavija de la pared.

3. Conecte el extremo libre del cable en la clavija de la pared.

4. Conecte el cable del teléfono en la clavija que no esté ocupada del Bloqueador de Identificador de Llamadas.

© 1995 Tandy Corporation
Todos los Derechos Reservados
RadioShack es una Marca registrada Utilizada por Tandy Corporation

OPERACIÓN

El Bloqueador de Identificador de Llamadas trabaja con cualquier clavija modular J11. Para asegurar una operación adecuada, espere tres segundos entre llamadas.

Si usted tiene más de un aparato telefónico con el mismo número, al conectar el bloqueador de identificador de llamadas previene que se identifique su número y nombre de cualquier teléfono de la misma línea.
Si usted se suscribe a "Call Notes" un servicio del tipo de contestadora de mensajes que proporciona su compañía telefónica (correo de voz), el bloqueador de identificador de llamadas previene que usted escuche la serie de tonos que indican que tiene mensajes. Para revisar sus mensajes, espere al tono notificador "Tell-Tale", presione FLASH o el interruptor de enlace, y después marque su número de acceso y contraseña.

Para utilizar el Bloqueador de Identificador de Llamadas con un sistema de teléfonos de oficina, conecte separadamente un Bloqueador de Identificador de Llamadas, entre la unidad de control principal y cada línea telefónica. No conecte el Bloqueador de Identificador de Llamadas directamente a un teléfono en el sistema de oficina.

Utilizando el Bloqueador de Identificador de Llamadas con un MODEM

Para utilizar con un MODEM, cambie el comando de la cadena de inicialización del MODEM a X3 (de X2 o X4). usted puede hacer esto en el menú de configuración de programas, o simplemente tecleé "ATX3" en su pantalla de comunicaciones antes de marcar el número. Si tiene problemas, intente ingresando una coma antes del número que va a auto-marcar. Esto añade un ligero retraso y proporciona al identificador de llamadas la oportunidad de producir el tono notificador "Tell-Tale".

DECALRACIÓN DE LA FCC

Este producto cumple con la Parte 68 de las reglamentaciones de la FCC. Usted deberá proporcionar, en caso de ser requerido por su compañía telefónica, el número de registro de la FCC y el NET. Ambos números se encuentran al reverso de su aparato.

Nota: No deberá conectar su aparato a:

- Sistemas operados por monedas
- Sistemas de entretenimiento en línea
- La mayoría de los sistemas telefónicos de cerradura electrónica

En el caso poco probable de que el aparato ocasione problemas en la línea telefónica, la compañía telefónica puede suspender temporalmente su servicio. Si esto sucede, la compañía le avisará anticipadamente. Si no le es posible notificarle anticipadamente, la compañía telefónica le avisará lo antes posible y hace de su conocimiento su derecho de reclamar ante la FCC.

De igual manera, la compañía telefónica puede realizar cambios a sus líneas, equipo, operaciones, o procedimientos que pudieran afectar la operación del aparato. La compañía telefónica le avisará de estos cambios anticipadamente, de tal manera, que usted pueda tomar las precauciones necesarias para prevenir la interrupción de su servicio telefónico.

RadioShack
Una División de Tandy Corporation
Fort Worth, Texas 76102

Impreso en Canadá